

6袋10袋14袋

ホシザキ 玄米保冷库 製品の特徴

① 冷却は強制対流式
排気 吸気

庫内の隅々まで
冷気が届くので
スノコ不要

② 断熱効果の高い扉
ドアパッキン

扉は本体同様硬質ウレタン発泡。
断熱効果の高いドアパッキン。
※扉の最大開度は110度
(6袋タイプのみ150度)

③ 冷気を逃さない
硬質ウレタン
一体発泡

本体断熱材は
硬質ウレタン一体成型
継ぎ目がありません。

④ サーミスタによる
温度検知

サーミスタは温度に対する
感度が高い為、より正確に
温度コントロールが可能です。
※温度制御はマイコン制御方式

だから省エネ、
電気代が安い!

6袋10袋14袋

ホシザキ 玄米保冷库の設置に関して

①

2人で搬入
※ある程度遅らせて
運ぶことが可能

②

本体と冷却機は別に運び
※6袋タイプのみ完成形

③

現地で簡単に組立

④

設置場所に置き、最後にアジャスター
でバランス調整して完了
※アジャスターの調整長さ0.5/1.2cm

※搬入経路、設置場所の横幅、高さをご確認ください

※搬入経路では本体を傾ける事が可能です。
※横幅は必須事項です。
※状況が微妙な場合は、ご相談窓口(072-255-5261)まで
お電話ください。

搬入についての必要最低サイズ

タイプ	搬入経路		設置場所	
	横幅	高さ目安	横幅	高さ
6袋	65cm	166cm	70cm	169cm
10袋	85cm	120cm	95cm	154cm
14袋	85cm	160cm	95cm	190cm

6袋10袋14袋

ホシザキ 玄米保冷库 製品詳細サイズ

冷却機
幅42cm
高さ27.5cm

冷却機
幅42cm
高さ27.5cm

冷却機
幅42cm
高さ27.5cm

6袋
本体
高さ135.5cm

10袋
本体
高さ120.6cm

14袋
本体
高さ156.6cm

《上から見た図》

6袋

10袋 14袋 共通

背面

前面(扉面)

以下は「ホシザキ 玄米保冷库」「大和冷機 玄米保冷库」共通事項です

納品日 および日程調整の流れ

納品日程目安
正式注文日より**3週間**前後
(在庫がある場合)

① 設置環境の確認 (電話連絡)

玄米保冷库は
どちらに置かれますか?

倉庫に置きます

最初に設置環境の確認をさせていただきます。

② アポイント (電話連絡)

納品日は○日
○曜日で
いかがですか?

その日なら
1日空いているので
お願いします

次に設置業者より納品日をお伺い致します。
※午前、午後、時間指定等はお受けできません。

③ 納品時間のご連絡

今日の13時~15時
の間にお伺い
致します。

お待ちしています

当日の午前中、又は前日の晩に
納品時間の目安をお伝えします。

④ お受けできないこと

3時に来てください

午前中に
来てください

土日
来てください

土日・午前・午後
または時間の指定

置きたい場所に
冷蔵庫があるから
どかしてください

玄米を
入れて
ください

搬入業務以外のご依頼

専用スチール棚ご購入による『無料引取りキャンペーン』に関して

玄米保冷库・専用スチール棚を同時ご購入頂いた方には
ご不要な玄米保冷库・米保管庫を
**1台無料で
引取り処分**いたします。

玄米保冷库と
専用スチール棚を
セットで注文します
古い保冷库があるので
引き取ってください

かしこまりました

※これらの場合はお受けできません

1. 複数台の撤去

2. ご購入頂いたサイズと
大幅にサイズが異なる

3. 搬入日当日のお申し出

4. 解体作業を要するもの
(プレハブ/屋内組立タイプ)

5. 費用負担による撤去
法令に基づきお受けできません

必ずご注文時にお申し付けください!

7袋21袋28袋35袋40袋

大和冷機 玄米保冷库 製品の特徴

① 冷気を逃さない
硬質ウレタン一体発泡

本体断熱材は
硬質ウレタン一体成型
継ぎ目がありません。
(35/40袋タイプを除く)

② 野菜モード

野菜モード時は冷却器に付着した水分を
ファンによって強制的に庫内へ送ることで、
庫内湿度を保ちます。

玄米モード時
冷却器に付着した
水分は庫外へ排出
→湿度は減少
(ファンは回転しない)

野菜モード時
冷却器に付着した
水分をファンによって
庫内へ還流
→湿度を保つ
(ファンは回転し続ける)

7袋21袋28袋35袋40袋

大和冷機 玄米保冷库の設置に関して

①

全サイズ基本人員は2人です。
キャスター付ですので、押せる場所は
押して行き、多少の段差は持ち上げます。

②

設置場所に置き、最後にアジャスター
でバランスを調整して完了。
※アジャスターの調整長さ2cm

※重量商品ですので大きく持ち上げたり、
傾けたりはできません。

※搬入経路、設置場所の
横幅、高さをご確認ください

※直線で考慮した場合、回転する場合は
その限りではありません。
※状況が微妙な場合は、
ご相談窓口(072-255-5261)まで
お電話ください。

搬入についての必要最低サイズ

タイプ	搬入経路		設置場所	
	横幅	高さ	横幅	高さ
7袋	75cm	195cm	85cm	193cm
21袋	90cm	195cm	160cm	195cm
28袋	90cm	195cm	190cm	195cm
35袋	105cm	195cm	190cm	195cm
40袋	105cm	210cm	190cm	210cm

搬入経路で高さが障害物にかかる場合

冷却機カバーと冷却機を
外す事で搬入可能な
場合がございます。
※但しその場合、
別途費用¥12,100(税込)
を申し受けます。
予めご了承ください。

冷却機カバー
本体
冷却器

よくあるご質問

① 設置できない場所

屋外/雨が掛かる軒下

2階以上の場所

明らかに強度が
足りない床

向きを変えても、どのように
しても入らない間口、搬入経路

② 設置場所が土の場合

保冷库の重みで
バランスが崩れて
しまいます。

土の上にコンクリート側溝蓋(鉄筋入り)をご用意ください。
※必要枚数:〔6~14袋〕4枚、〔21袋〕5枚、〔28~40袋〕6枚
※コンクリートブロックは不可

③ 設置の際、別途費用がかかる場合

例1) 搬入経路に
長い階段がある

例2) 担ぐ距離が長い
(搬入路が土・砂利等の道)

例3) 大きな壁を越え
なければならぬ

例4) 窓からの搬入

※追加人員等、別途費用が発生する場合がございます。詳しくはご相談窓口072-255-5261までお電話を!

④ 電源に関して

家庭用100V電源です。

コードが届かない場合は、
規格を満たした延長コード
をご使用ください。
※延長が長すぎたり、
タコ足配線は電圧低下の
原因となりますので
ご注意ください。

⑤ 排水について

排水不要(ドレンレス)

冷却で生じた排水は
冷却機内のお皿にたまり
冷却機の熱によって
強制的に蒸発させます。

⑥ アース接続に関して

《ホシザキ》

《大和冷機》

電源コード
アース線
ドレン
ホース
(緊急用)

コンセントに
アース端子がある
場合はそちらに
接続してください。

※アース端子がない場合はお近くの電気工事店にご依頼ください。※弊社で承ることはできません。

⑦ 温度に関して

冷却の仕組みの例

設定温度の±3℃で
変動します。
※温度を上げる機能
はありません。

設定温度
12℃

設定温度
12℃
庫内温度
9℃

冷却停止

設定温度
12℃
庫内温度
15℃

冷却再開